

## **Zusätzliche Funktionen des TAGs, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind**

(gilt für TAGs mit einem Softwarestand 21.05.2022 oder neuer)

### **Batteriespannung prüfen**

Nach zehnmalem Drücken der Taste am TAG blinkt die LED dreistellig auf, z.B. 298. Dies entspricht einer Batteriespannung von 2,98 V. 0 wird durch ein längeres Leuchten der LED dargestellt.

### **Softwarestand des TAG prüfen**

Nachdem Sie die Taste des TAG 12 Mal gedrückt haben, blinkt die LED mit der dreistelligen Build-Version der Sendersoftware. Nach 13 Mal Drücken der Taste blinkt die LED mit der Softwareversionsnummer des TAG.

### **Überprüfung der Seriennummer der Wegfahrsperre, mit der der TAG gekoppelt ist**

Nachdem Sie die Taste des TAG 14 Mal gedrückt haben, blinkt die LED und zeigt die Seriennummer der Wegfahrsperre an, mit der der TAG gekoppelt ist. Die Seriennummer besteht aus 30 Zeichen: 0-9 und A-F. Bei den Buchstaben A bis F blinkt die LED 10–16 Mal. Die Null wird durch ein längeres Leuchten der LED dargestellt. Die Funktion kann jederzeit durch einmaliges Drücken der Taste unterbrochen werden.

### **Überprüfen der Programmnummer in der Wegfahrsperre, mit der der TAG gekoppelt ist**

(gilt für die TAGs mit dem Softwarestand 2023-03-04 oder neuer)

Nachdem Sie die Taste des Senders 15 Mal gedrückt haben, blinkt die LED mit der aktuell in der Wegfahrsperre eingestellten Programmnummer. Die Programmnummer besteht aus 5 Ziffern.