

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

- ⇒ Batterie Plus KL.30

**Masseanschluß**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><b><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></b></p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p><b>Weiß-Schwarz</b> mmq</p> <p><b>Grün-Schwarz</b> 1 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>An der Lenksäule</i></p>	<p>1 Zwischen Blinkgeber und Blinkrelais anschließen</p>
<p><b><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></b></p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p>Gelb</p> <p style="text-align: center;"><i>Anschluß Relaiskasten</i></p>	<p>am</p> <p>Am Relaiskasten befinden sich Anschlußklemmen für KL.15</p>
<p><b><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u></b> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p><b><u>Komfortsteuerung:</u></b> massegesteuert einstellbar auf manuell oder automatik</p>	<p><i>Tür auf:</i> <b>Braun-Gelb</b> mmq</p> <p><i>Tür zu:</i> <b>Braun-Rot</b> mmq</p> <p><i>Unter dem Amaturenbrett an der A-Säule durchgang zur Fahrertür</i></p>	<p>0,75</p> <p>0,75</p> <p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlussplan anschließen.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.