

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
CITROEN	BERLINGO		2004		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

STEUERGERÄTE KÖNNEN UNTER DEM ARMATURENBRETT INSTALLIERT WERDEN

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus		(+)	2 POLIGER SCHWARZER STECKER.AM BSI STEUERGERÄT.
Anlasser	BLAU	(+)	IM KABELBAUM,VOM ZÜNDSCHLOSS AUS KOMMEND.
Zündung		(+)	PIN NR 14 IM 16 POLIGEN GRAUEN STECKER AM SICHERUNGSKASTEN.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	VIOLETT	(+)	PIN NR 9,IM 16 POLIGEN SCHWARZEN STECKER.FAHRERSEIT UNTER DEM ARMATURENBRETT.
Masse	MINUSPOL DER BATTERIE	(-)	MASSEPUNKT IM FAHRZEUG ODER BSI STEUERGERÄT.
Türkontakt			
Kofferraumkontakt	PINK		PIN NR 16,IM 40 POLIGEN GRAUEN STECKER.IN DEM SICHERUNGSKASTEN
Motorhaubenkontakt			
Blinker	HELLBRAUN;GELB	(+)	PIN NR 13 UND PIN NR 14,16 POLIGER SCHWARZER STECKER AN DER BSI ZENTRALE IM SICHERUNGSKASTEN.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF	WEISS		UNTER DEM
Fensterheber RF	HELLBLAU		ARMATURENBRETT,FAHRERSEITE.I
Fensterheber LH			M KABELBAUM ZWISCHEN

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
CITROEN	BERLINGO		2004		12 Volt	2/2

Fensterheber RH					MITTELKONSOLE UND LENKRAD. HELLBLAUES KABEL,DIREKT AM ZV SCHALTER.
Schiebedach					
Verdeck					
Hupe					
Werksalarmanlage					
Speedpulse				(~)	
Drehzahlsignal				(~)	
Bremslicht					

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.