

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

⇒ Motorraum
⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs <i>Position</i>	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> 	<p>Rosa Nr.: 2301 0.75 mm²</p> <p>Gelb Nr.: 2302 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> 	<p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig japanisch gesteuert, Schaltimpuls 1sek.</p>  <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Tür auf / Tür zu:</i> Grau Nr.: 62931.0 mm²</p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen. Achtung!! Das Signal für öffnen und schließen kann nicht simuliert werden.</p>
<p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529t/530t benötigt!!</p>	<p><u>Fenster vorn:</u> +↑ +↑</p> <p><u>Fenster hinten:</u> +↑ +↑</p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern.</p>
<p><u>ELEKTRISCHES SCHIEBEDACH:</u></p>		

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.