

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p>Blau 0.75 mmq</p> <p>Blau-Schwarz 0.75 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>Unter der Verkleidung Fahrerfußraum an der Fahrerseite</i></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule. 16-pol. weißer Stecker am Haupt-Sicherungskasten.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p>Orange</p>	<p>3 pol. Weißer Stecker vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massigesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u> nicht vorhanden</p>	<p><u>Tür auf:</u> Weiß-Gelb 0,75 mmq</p> <p><u>Tür zu:</u> Blau-Rot 0,75 mmq</p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><u>Elektr. Fensterheber:</u> serienmäßig Ansteuerbar mit Fensterhebermodul</p>	<p><u>Fahrerseite:</u> +↑ 1 mmq Violett-Weiß</p> <p><u>Beifahrerseite:</u> +↑ 1 mmq Violett</p>	<p>Direkt am Schalter der Fensterheber nach Plan anschließen.</p>