

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module




- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

**Masseanschluß**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><b><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></b></p> 	<p><b>Grün-Blau</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Grün-Gelb</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><b><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></b></p> 	<p><b>Schwarz-Rot</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><b><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u></b> serienmäßig Nachrüstung Typ D, Schaltimpuls 1sek. oder serienmäßig massegesteuert, Schaltimpuls 1sek.</p> 	<p><i>Tür auf / Tür zu:</i> <b>Stellmotor in der Fahrertür nachrüsten</b></p> <p><i>Tür auf :</i> <b>Blau-Rot</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Tür zu:</i> <b>Blau-Weiß</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><b><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u></b> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p><u>Fensterheber vorn:</u> +↑ <b>Rot-Blau</b> 2.5 mm<sup>2</sup> +↑ <b>Blau-Gelb</b> 2.5 mm<sup>2</sup></p> <p><u>Fensterheber hinten:</u> +↑ <b>Grün-Blau</b> 2.5 mm<sup>2</sup> +↑ <b>Gelb-Weiß</b> 2.5 mm<sup>2</sup></p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.