

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
HONDA	ACCORD	2,2	2004		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

STEUERGERÄTE KÖNNEN UNTER DEM ARMATURENBRETT FAHRERSEITE EINGEBAUT WERDEN !

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	2,5 QMM	(+)	IM 6 POLIGEN HELLGRÜNEN STECKER IM SICHERUNGSKASTEN.
Anlasser	WEISS-SCHWARZ	(+)	IM 6 POLIGEN HELLGRÜNEN STECKER IM SICHERUNGSKASTEN
Zündung	GELB-SCHWARZ	(+)	IM 6 POLIGEN HELLGRÜNEN STECKER IM SICHERUNGSKASTEN
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	GELB-SCHWARZ	(+)	RECHTS NEBEN DEM LENKRAD UNTER DER VERKLEIDUNG.
Masse		(-)	
Türkontakt	GRÜN;GRÜN-GELB;GRÜN-BRAUN;GRÜN-WEISS		FAHRERSEITE UND BEIFAHRESEITE UNTER DER JEWEILIGEN SEITENVERKLEIDUNG. DIODEN EINSETZEN
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt	NEUEN KONTAKT SETZEN		
Blinker	ROT-BLAU;BRAUN	(+)	UNTER DER SEITENVERKLEIDUNG IM FUSSRAUM FAHRERSEITE. 1 QMM
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
HONDA	ACCORD	2,2	2004		12 Volt	2/2

Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						