

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Honda	Accord		2008			1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Grüner 2Poliger Stecker Sicherungskasten (I)
Anlasser	Gelb	(+)	Zündschloß weißer 5Poliger Stecker PIN 1
Zündung	Blau	(+)	Zündschloß weißer 5Poliger Stecker PIN 5
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung	Orange	(+)	Zündschloß weißer 5Poliger Stecker PIN 3
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Pink	(+)	16Poliger Stecker Sicherungskasten (I) PIN 10
Masse		(-)	Karosserie
Türkontakt	Links vorne braun, hinten hellgrün Rechts vorne grün, hinten hellgrün	(-)	16Poliger Stecker Sicherungskasten (I) PIN 12, PIN 4 38Poliger Stecker Sicherungskasten (r) PIN 3, PIN 25
Kofferraumkontakt	Weiß	(-)	16Poliger Stecker Sicherungskasten (I) PIN 5
Motorhaubenkontakt	Grün/schwarz	(-)	13Poliger Stecker Sicherungskasten (I) PIN 3
Blinker	Blau (links), grün (rechts)	(+)	16Poliger Stecker Sicherungskasten (I) PIN 13, PIN 7
Standlicht	Rot	(+)	16Poliger Stecker Sicherungskasten (I) PIN 11
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht	Hellblau	(+)	16Poliger Stecker Sicherungskasten (I) PIN 6
ZV-Öffnen			Werkalarm nutzen
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor) Passives Alarmsystem	Gelb	5Kabel System	Fahrerfußraum Kabelstrang zur Tür
ZV-Schliessen (Motor) Passives Alarmsystem	Orange	5Kabel System	
Manipulation Passives Alarmsystem	Hellgrün	5Kabel System	Beifahrerfußraum Kabelstrang zur Tür

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Honda	Accord		2008			1/2

Kofferraum-Öffnen	Orange	(+)	16Poliger Stecker Sicherungskasten (I) PIN 16
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werkstarmanlage	Schärfen orange, entschärfen braun und weiß (doppel Impuls)	(-)	Fensterheber Hauptschalter, grauer 37Poliger Stecker PIN 28 und PINs 29 u. 31
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
CAN High	Pink		Grüner 12Poliger Stecker (P) hinter Sicherungskasten PIN 6
CAN Low	Blau		Grüner 12Poliger Stecker (P) hinter Sicherungskasten PIN 5