

Hersteller	Honda CRV	Dokument Nr.	5224
Baujahr/Modell	1997	Zentralverriegelungsart	siehe Notes

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	gn/rt	negativ	hinter A-Säulenverkleidung
Zündung	sw/gb	positiv	am Zündschloß
Anlasserunterbrechung	sw/ws	positiv	am Zündschloß
Kofferraumkontakt	bl/sw/silber	negativ	Fahrerfußraum links unten (siehe Notes)
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln			Stellmotor in Fahrertüre nachrüsten
ZV entriegeln			
Blinker	gn/bg gn/rt	positiv	8-pol. Stecker am Sicherungskasten
Kofferraumentriegel.	gelb/rot	positiv	am Schalter des Kofferraumöffners
Elektr. Fenster rechts	blau/gelb	positiv	für Window Roll-up Modul
Elektr. Fenster links	blau/rot	positiv	Modul hinter FH-Schalter setzen.
1. Zündschlossstellung	ws/sw		
Radio	gelb		
Zündung beim Starten			
Bremslicht	grün/weiß	positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	blau/silber	negativ	am Stoßdämpferdom/Fahrerseite
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	hinter Sicherungskasten		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	ins Oberteil der Lenkradabdeckung		
Valet switch	ins Unterteil der Lenkradabdeckung		
MRS	Lenksäule oder Spritzwand		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Kofferraumkontakt : 2 Kabel mit der gleichen Farbe - beide anschließen und mit Diode zur Kontrolleuchte abtrennen .

ZV : bei Originalalarmanlage->NEGATIV - grün/weiß = zu / grün/orange = auf an kabelbaum der Originalalarmanlage

Originalalarmanlage ist hinter Fahrerkickpanel - blauer Molex-Stecker