

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Querschnitt	Anschluß
<p>BLINKERANSTEUERUNG:</p> 	<p>Hellblau</p> <p>Blau</p>	<p>0.75 mm²</p> <p>0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p>GESCHALTETES PLUS KL 15:</p> 	<p>Hellbraun</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>2.5 mm²</p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p>ZENTRALVERRIEGELUNG: serienmäßig massetgesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p>  <p><u>Komfortsteuerung:</u> nicht vorhanden</p>	<p><i>Tür auf:</i> Weiß</p> <p><i>Tür zu:</i> Blau-Grau</p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>0.5 mm²</p> <p>0.5 mm²</p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER: serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p>Nicht bekannt</p>		<p>An den Fensterheber-Schaltern oder am Sicherungskasten.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.