

Hersteller	Mitsubishi	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	Lancer GLX 16V	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	gn/ge/br	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen (bei linken Fußstütze)
Zündung		positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung		positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	schwarz	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	br/ws	negativ	7-pol. transp. Stecker an ZV-Einheit bei der Fahrertür
ZV entriegeln	br/ge	negativ	7-pol. transp. Stecker an ZV-Einheit bei der Fahrertür
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtsch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben grün/hellblau und grün/rot/braun
