

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
NISSAN	NAVARA	King Cab D 22	2003		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus		(+)	
Anlasser		(+)	
Zündung		(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt	Gelb ROT		FÜR ALLE TÜREN LIEGT DER KONTAKT AN DER B-SÄULE
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker	ROT WEISS GRÜN WEISS	(+)	AM STECKER DES BLINKERHEBELS
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Cockpitbeleuchtung		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	SCHWARZ GELB		IM FAHRERFUSSRAUM A-SÄULE.
ZV-Schliessen	SCHWARZ ROT		WEISSER 20 POLIGER STECKER
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werkalarmanlage			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
Scheibenwischer			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.