

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module







- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

**Masseanschluß**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><b>BLINKERANSTEUERUNG:</b></p> 	<p><b>Blau</b> 1.5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Blau-Schwarz</b> 1.5 mm<sup>2</sup></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><b>GESCHALTETES PLUS KL 15:</b></p> 	<p>4 mm<sup>2</sup></p> <p>Anschluß am Relaiskasten</p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><b>Türkontakt:</b></p> 		
<p><b>Kofferraumkontakt:</b></p> 		
<p><b>Motorhaubenkontakt:</b></p> 	<p>Kabel legen</p>	<p>Haubenkontaktschalter montieren!</p>
<p><b>ZENTRALVERRIEGELUNG:</b> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p>  <p><b>Komfortsteuerung:</b></p>	<p><b>Tür auf:</b> <b>Weiß</b> 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Tür zu:</b> <b>Blau</b> 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen. Hinter dem Handschuhfach an dem zentralen Steuergerät am Stecker Pos. 14 und 16 anschließen.</p>
<p><b>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</b> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art-NR.: 529T benötigt!!</p>	<p>1 mm<sup>2</sup></p> <p>1 mm<sup>2</sup></p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.