

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Opel	Astra		Ab 2005		12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot 6 qmm	(+)	Grau/schwarzer 102 poliger Stecker an der A-Säule Oder Batterie
Zündung	Schwarz	(+)	PIN 12 grau/schwarzer 102 poliger Stecker an der A-Säule
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
Treibstoffpumpe	Schwarz 0,75 qmm	(+)	PIN 5 8 poliger grauer Stecker an der Lenksäule
Motorblockade	Schwarz/Rot 2,5 qmm	(+)	Fahrerseite Motorraum
Anlasser		(-)	Masseverteiler A-Säule Fahrerseite
Masse		(-)	Karosserie
Türkontakt	Weiß/Grau l. v. Grau r. v. Grau l. h. Grau r. h.	(-)	PIN 44 PIN 27 PIN 28 PIN 29 Sicherungskasten Kofferraum
Kofferraumkontakt	Schwarz/Blau	(+)	PIN 28 Sicherungskasten Kofferraum
Motorhaubenkontakt	Braun/Grün	(-)	Motorhaubenschalter
Blinker	Grau/Grün s.r. Grau/weiss s.l. Schwarz/Grün v.r. Weiss/Grün v.l.  Schwarz/Grün h.r. Schwarz/Weiss h.l	(+)     (+)	Sicherungskasten Motorraum     58 poliger schwarzer Stecker Kofferraum Ohne Steuergerät im Kofferraum sind die Anschlüsse im vorderen Sicherungskasten
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Braun/Weiss	(-)	PIN 5
ZV-Schliessen	Braun/Weiss	(-)	18 poliger Stecker Einkabellösung Bedientaster Armaturenbrett
KomfortschlieÙung	Braun/Schwarz	(-)	Fahrertür
Komfortöffnung			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Opel	Astra		Ab 2005		12 Volt	1/2

ZV-Öffnen Passives Alarmsystem						
ZV-Schliessen Passives Alarmsystem						
Manipulation Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen	Blau/Gelb			PIN 4 Sicherungskasten Kofferraum		
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal	Braun/Rot			(~)	PIN 2 Injektor	
Bremslicht	Schwarz/Gelb				PIN 44, 45 Sicherungskasten Kofferraum	
CAN High	Grün				PIN 50 schwarzer 102 poliger Stecker an der A-Säule	
CAN Low						