

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p style="text-align: center;">—┬</p>	<p>Schwarz-Weiß 1 mmq</p> <p>Schwarz-Grün 1 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>An der Lenksäule</i></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Blinkrelais anschließen</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p style="text-align: center;">—┬</p>	<p style="text-align: center;"><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Am Relaiskasten befinden sich Anschlußklemmen für KL.15</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert Typ 2, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">—┬</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u> massegesteuert einstellbar auf manuell oder automatik</p>	<p><i>Tür auf:</i> Braun-Grün 0,75 mmq</p> <p><i>Tür zu:</i> Braun-Grau 0,75 mmq</p> <p><i>Unter dem Amaturenbrett an der A-Säule durchgang zur Fahrtür</i></p> <p>Braun-Grau</p>	<p>Zwischen Fahrtür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlussplan anschließen.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.