

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Amaturen Brett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p style="text-align: center;">⊣</p>	<p>Schwarz-Weiß 1 mmq</p> <p>Schwarz-Grün 1 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>An der Lenksäule</i></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Blinkrelais anschließen</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p style="text-align: center;">⊣</p>	<p style="text-align: center;"><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p><i>Am Relaiskasten befinden sich Anschlußklemmen für KL. 15</i></p>
<p><u>1° UNTERBRECHUNG: (ANLASSER)</u></p> <p style="text-align: center;">⌘</p>	<p>Rot-Schwarz 2.5 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>Am Zündschloß</i></p>	<p>KL.50 vom Zündschloß an den Eingang , Ausgang zum Starterrelais.</p>
<p><u>2° UNTERBRECHUNG: (Benzinpumpe)</u></p> <p style="text-align: center;">⌘</p>	<p>Grün-Violett</p>	<p>Leitung zur Benzinpumpe unterbrechen</p>
<p><u>3° UNTERBRECHUNG (Zündung).</u></p> <p style="text-align: center;">⌘</p>	<p style="text-align: center;"><i>Am Zündschloß</i></p>	
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert Typ 2, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">□</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u> massegesteuert einstellbar auf manuell oder automatik</p>	<p><i>Tür auf:</i> Braun-Grün 0,75 mmq</p> <p><i>Tür zu:</i> Braun-Grau 0,75 mmq</p> <p><i>Unter dem Amaturen Brett an der A-Säule durchgang zur Fahrertür</i></p> <p>Braun-Grau</p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale anschließen.</p>

<u>TÜRKONTAKT:</u> 	Weiß-Schwarz 0,75 mmq <i>Im Fahrzeuginnenraum vom Türkontakt-schalter kommend</i>	Parallel an den Türkontakt oder an die Innenraumleuchte anschließen, evtl. Türkontakte nachrüsten.
<u>MOTORHAUBENKONTAKT:</u>	Braun-Rot Vom Kontaktschalter kommend im Fahrzeuginnenraum	
<u>KOFFERRAUMKONTAKT:</u> 	Weiß-Schwarz 0,75 mmq Vom Kontaktschalter kommend im Fahrzeuginnenraum	Zwischen Kontaktschalter und Leuchte anschließen.

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Funkschlüssel lieferbar in schwarz, carbon, wurzelholz, transparent, blau, rot

Funkschlüssel VW Sharan Best.Nr.: 812RK KIT 046

Kostenloses Bestellfax: 0130-85 82 85
--

COPYRIGHT 1999/2000 Directed Electronics Europe