

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

**Masseanschluß**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><b><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></b></p> <p>⊕</p>	<p>Schwarz 0.75 mm<sup>2</sup></p> <p>Schwarz 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><b><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></b></p> <p>⊕</p>	<p>Grün 1 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><b><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u></b> serienmäßig massegesteuert Typ 2, Schaltimpuls 1sek.</p> <p>⊕</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Tür auf:</i> Schwarz 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Tür zu:</i> Schwarz 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen. Gelber 25 pol. Stecker an der Alarmzentrale. Position NR. 6 und NR.17.</p>
<p><b><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u></b> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p><u>Fensterheber vorn:</u> +↑ Rot-Weiß +↑ Schwarz-Weiß</p> <p><u>Fensterheber hinten:</u> +↑ Grün +↑ Blau</p>	

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE