

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p>Grün-Gelb 1 mmq mit braunem Ring Grün-Rot 1 mmq mit braunem Ring <i>An der Lenksäule</i></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Blinkrelais anschließen</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p>Schwarz-Blau</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Am Sicherungskasten</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u> nicht vorhanden</p>	<p><i>Tür auf:</i> Braun 0,75 mmq mit Silber Ring <i>Tür zu:</i> Braun-Gelb 0,75 mmq mit Silber Ring <i>Unter dem Amaturenbrett an der A-Säule durchgang zur Fahrertür</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlussplan anschließen.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.

COPYRIGHT 1999-2000 PROTECTED ELECTRONICS EUROPE