

Hersteller	Volkswagen	Dokument Nr.	5306
Baujahr/Modell	New Beetle '98	Zentralverriegelungsart	negativ ***

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/gb	negativ	* Fußraum Fahrerseite oder A-Säule
Zündung	sw	positiv	am Zündschloß
Anlasserunterbrechung	rt/sw	positiv	am Zündschloß
Kofferraumkontakt	br/gn oder br/sw	negativ	an Werksalarm oder Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	gelb	negativ***	*** + 700 Ohm Widerstand
ZV entriegeln	gelb	negativ***	***
Blinker			
Kofferraumentriegel.	beige/grün	negativ	am Schalter in der Fahrertüre
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	rt/sw		Kickpanel, Fahrerfußraum
RPM (Black Jack)	gn/or oder gn/gb	negativ	an der Zündspule
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)			
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene			
LED			
Valet switch	ACHTUNG!!!!!!!!!!!!		
MRS	Falls das Fahrzeug KEINE Werksalarmanlage haben sollte , muß man die ZV IN der Fahrertüre abgreifen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Notes: Werksalarmanlage ist hinter dem Lichtschalter gelb/grau (negativ) ist schärfen und weiß/blau (negativ) ist entschärfen. Erster Impuls auf weiß/blau entschärft die Alarmanlage UND öffnet die Fahrertüre , 2. Impuls auf weiß/blau öffnet die Beifahrertüre.			
*** ZV: am Schalter IN der Fahrertüre . Masse zum Schließen und Masse über einen 700 Ohm Widerstand zum Öffnen .			
Tankdeckel öffnen : rot/blau (positiv) schwarzer Stecker links im Fahrerfußraum			
Komfortschließung: öffnen und schließen ist mittels einer Zeitverlängerung auf den Kabeln der Werksalarmanlage möglich (gelb/grau = zu / weiß/blau = auf).			
Standlicht: grau/violett (positiv) am Lichtschalter			
Abblendlicht : grau/blau (positiv) am Lichtschalter			