

Hersteller	VW Bus T4	Dokument Nr.	5311
Baujahr/Modell	97/98 2.5L TDI	Zentralverriegelungsart	plusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/ws oder br	negativ	an Türkontakt oder hinter Sicherungskasten
Zündung	sw	positiv	am Zündschloß
Anlasserunterbrechung			
Kofferraumkontakt		negativ	ist mit Türkontakt gebrückt
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	gelb	positiv	4-fach Stecker hinter Sicherungskasten
ZV entriegeln	weiß	positiv	4-fach Stecker hinter Sicherungskasten
Blinker	sw/ws + sw/gn	positiv	an Lenksäule oder am Blinkerschalter
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts	gn/ws	positiv	Fahrtür am Schalter (siehe Notes)
Elektr. Fenster links	br/bl	positiv	Fahrtür am Schalter (siehe Notes)
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	sw/rt	positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	dünnes rt/sw	negativ	siehe Notes
Rückfahrleuchtsch.	sw/bl	positiv	am Sicherungskasten
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	Mittelkonsole hinter Abdeckung		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum unter Batterieabdeckung		
LED	freie Schalterabdeckung		
Valet switch	wie LED		
MRS	an Metallstrebe vor Sicherungskasten (von hinten)		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Ort des RPM-Signals: Sicherungskasten runternehmen und drehen. weißer Stecker (ist 5. oder 6. Stecker von vorne) zum rausnehmen muß man zwischen dem gelben und grünen Stecker das schwarze Teil reindrücken .Bei Benziner ist es grün/rot (dünn)

Standlicht: gr/sw und gr/rt, Nebelscheinwerfer vorne ge/ws alles positiv gesteuert und am Lichtschalter abgreifbar.

Dach schließen sw/gn positiv gesteuert am Schiebedachschalter.

Zum Fenster schließen Masse auf br/ws am Fensterhebermotor oder br/ws auf beiden Seiten vollständig trennen.