

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
CITROEN	C2		2004		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

STEUERGERÄTE KÖNNEN UNTER DEM ARMATURENBRETT FAHRERSEITE INSTALLIERT WERDEN

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ROT	(+)	SCHRAUBE AN DER BATTERIE PLUSPOL.IM MOTORRAUM
Anlasser		(+)	
Zündung	SCHWARZ-GELB	(+)	2 POLIGER SCHWARZER STECKER AM STEUERGERÄT.UNTER DEM ARMATURENBRETT SICHERUNGSKASTEN FAHRERSEITE.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	VIOLETT	(+)	PIN NR 9.IM 16 POLIGEN SCHWARZEN STECKER.HINTER DER VERKLEIDUNG FAHRERSEITE FUSSRAUM.
Masse	SCHWARZ	(-)	SCHRAUBE AN DER BATTERIE MINUSPOL.IM MOTORRAUM.
Türkontakt	GRAU		PIN NR 32: 40 POLIGER WEISSER STECKER(GRÜNE SEITE) IM SICHERUNGSKASTEN.UNTER DEM ARMATURENBRETT FAHRERSEITE.
Kofferraumkontakt	GRÜN		PIN NR 16,40 POLIGER STECKER (GRAU) IM SICHERUNGSKASTEN
Motorhaubenkontakt	NEUEN KONTAKT SETZEN		
Blinker	GRÜN;WEISS	(+)	PIN NR 13 UND PIN NR 14.IM 16 POLIGEN SCHWARZEN STECKER IM SICHERUNGSKASTEN.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
CITROEN	C2		2004		12 Volt	2/2

Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werkalaranlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.