

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p>→</p>	<p>Grün/Weiß mit grauem Ring 0.75 mm²</p> <p>Grün-Schwarz mit grauem Ring 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p>→</p>	<p>Grün-hellrot 1.5 mm²</p> <p>Anschluß am Relaiskasten</p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig Nachrüstung, Schaltimpuls 1sek</p> <p>→</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Stellmotor in der Fahrertür nachrüsten</i></p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p>+↑ Rosa mit grauem Ring 1.0 mm²</p> <p>+↑ Grün mit grauem Ring 1.0 mm²</p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.</p>