

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Fiesta		2013-		+12V	1/1

Allgemeine Tipps

Achtung: ZV-Ansteuerung für Fahrzeuge mit ZV aber ohne Fernbedienung im Schlüssel

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Violett-Rot	(+)	Steuergerät auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach, blauer 16-poliger Stecker, Pin 6
Startunterbrechung	Blau-Braun	(+)	Am schwarzen Zündschlossstecker Pin 6. (Wenn zwei Kabel mit dieser Farbe auf Pin 6 liegen, müssen beide unterbrochen werden.)
Zündung	Weiß-Blau	(+)	Steuergerät auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach, weißer 16-poliger Stecker, Pin 10
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Gelb-Violett Blau-Grün	(+)	Steuergerät auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach, blauer 16-poliger Stecker, Pin 3 & 4
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Blau-Braun		In der Fahrertür im Kabelbaum zum Türschloss. Die ZV-Ansteuerung funktioniert über „Masse wenn scharf“ oder mit dem Ampire RS200 Funkschalter. Die ZV712 funktioniert nicht!!! <i>Kabelplan Ampire RS200:</i> <i>Rot: +12V</i> <i>Schwarz: Masse</i> <i>Braun: Masse</i> <i>Gelb: an das Blau/Braune Kabel in der Fahrertür.</i> <i>Alle anderen Kabel des RS200 werden nicht verwendet.</i>
ZV-Schliessen	Blau-Braun		
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Fiesta		2013-		+12V	1/1

Passives Alarmsystem						
Manipulation						
Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen						
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High	Grau-Orange					Steuergerät auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach, grüner 24-poliger Stecker, Pin 6
CAN Low	Violett-Orange					Steuergerät auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach, grüner 24-poliger Stecker, Pin 7