

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

⇒ Motorraum
⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<u>BLINKERANSTEUERUNG:</u> 	Grün-Gelb 0.75 mm ² Grün-Blau 0.75 mm ²	Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.
<u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u> 	Gelb 4 mm ² Anschluß am Relaiskasten	Direkt vom Zündschloß kommend.
<u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig Nachrüstung Typ D, Schaltimpuls 1sek. 	<u>Tür auf / Tür zu:</u> Stellmotor in der Fahrertür nachrüsten	Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.
<u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!	Rot-Blau 2.5 mm ² Blau-Gelb 2.5 mm ²	An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.