

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module



- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> 	<p>Grün-Rot mit grauen Ring 0.75 mm²</p> <p>Grün-Gelb mit grauen Ring 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> 	<p>Gelb-Rot mit grauen Ring 0.5 mm²</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert, Schaltimpuls 1sek.</p> 	<p><i>Tür auf :</i> Blau-Rot mit grauen Ring 0.5 mm²</p> <p><i>Tür zu:</i> Blau-Weiß mit grauen Ring 0.5 mm²</p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p><u>Fensterheber vorn:</u> + ↑ Rot-Blau 1.5 mm² + ↑ Blau-Gelb mit braunen Ring 1.5 mm²</p> <p><u>Fensterheber hinten:</u> + ↑ Grün-Gelb mit braunen Ring 1.5 mm² + ↑ Gelb mit grauen Ring 1.5 mm²</p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.