

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

| Funktion | Kabelfarbe des Fahrzeugs Position | Anschluß |
|---|---|---|
| <p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p>  | <p>Grün-Weiß 0.75 mm²</p> <p>Grün-Rot 0.75 mm²</p> | <p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p> |
| <p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p>  | <p>4 mm²</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p> | <p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p> |
| <p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig Nachrüstung Typ D, Schaltimpuls 1sek.</p>  <p><u>Komfortsteuerung:</u></p> | <p><u>Tür auf / Tür zu:</u></p> <p>Stellmotor nachrüsten</p> | <p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen. Achtung!! In der Fahretür muß ein zusätzlicher Stellmotor eingesetzt werden.</p> |
| <p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p> | <p>Blau-Weiß 2.5 mm²</p> <p>Braun</p> <p>Grün-Blau 2.5 mm²</p> <p>Gelb-Blau</p> | <p>An den aus den Türen kommenden Kabeln anschließen.</p> |

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE