

| Hersteller | Typ   | Werkscod | Baujahr | Bauform | Spannung | Seite |
|------------|-------|----------|---------|---------|----------|-------|
| Iveco      | Daily |          | 2007    |         | 12 Volt  | 1/2   |

### Allgemeine Tipps

|                    | Kabelfarbe   | Pol.       | Fundort  |
|--------------------|--|------------|--|
| Dauerplus          | Rot 6 qmm  | (+)        | Grauer 2 poliger Stecker<br>Sicherungskasten   |
| Anlasser           | Grün 4 qmm   | (+)        | Schwarzer 4 poliger Stecker<br>an der Lenksäule  |
| Zündung            | Grün 0,75 qmm  | (+)        | PIN 14<br>Brauner 20 poliger Stecker<br>Sicherungskasten   |
| Treibstoffpumpe    | Rot 0,75 qmm   | (+)        | PIN 29<br>Schwarzer 32 poliger Stecker<br>Sicherungskasten Motorraum   |
| 3. Zündung         |  | (+)        |  |
| Zubehörstellung    |  | (+)        |  |
| 2. Zubehörstellung |  | (+)        |  |
| Motorsteuergerät   |  | (+)        |  |
| Masse              |  | (-)        | Masseverteiler Karosserie  |
| Türkontakt         | Braun Fahrertür<br>Braun Beifahrer<br>Braun Schiebetür<br>Braun Hecktüre | (-)<br>(-) | PIN 4<br>PIN 34<br>PIN 34<br>PIN 33<br>Schwarzer 52 poliger Stecker<br>Sicherungskasten  |
| Kofferraumkontakt  |  | (-)        |  |
| Motorhaubenkontakt |  |            |  |
| Blinker            | Hellblau V. L.<br>Hellblau V.R.<br><br>Hellblau H.L.<br>Hellblau H.R.    | (+)<br>(+) | PIN 5<br>PIN 28<br>Blauer 52 poliger Stecker<br>Sicherungskasten<br><br>PIN 5<br>PIN 6<br>Schwarzer 52 poliger Stecker<br>Sicherungskasten |
| Standlicht         |  | (+)        |  |
| Abblendlicht       |  | (+)        |  |
| Fernlicht          |  | (+)        |  |
| Innenlicht         |  | (+)        |  |
| Rückfahrlicht      |  | (+)        |  |
| ZV-Öffnen          | Braun 0,5qmm   | (-)        | PIN 4  |
| ZV-Schliessen      | Braun 0,5qmm   | (-)        | PIN 36<br>Schwarzer 52 poliger Stecker<br>Sicherungskasten   |

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

| Hersteller | Typ   | Werkscod | Baujahr | Bauform | Spannung | Seite |
|------------|-------|----------|---------|---------|----------|-------|
| Iveco      | Daily |          | 2007    |         | 12 Volt  | 1/2   |

|                              |                              |  |  |     |   |
|------------------------------|------------------------------|--|--|-----|---|
| <b>Komfortschließung</b>     |                              |  |  | (-) |   |
| <b>Komfortöffnung</b>        |                              |  |  |     |   |
| <b>ZV-Öffnen (Motor)</b>     |                              |  |  |     |   |
| <b>Passives Alarmsystem</b>  |                              |  |  |     |   |
| <b>ZV-Schliessen (Motor)</b> |                              |  |  |     |   |
| <b>Passives Alarmsystem</b>  |                              |  |  |     |   |
| <b>Manipulation</b>          |                              |  |  |     |   |
| <b>Passives Alarmsystem</b>  |                              |  |  |     |   |
| <b>Kofferraum-Öffnen</b>     |                              |  |  |     |   |
| <b>Tankdeckel-Öffnen</b>     |                              |  |  |     |   |
| <b>Fensterheber LF</b>       |                              |  |  |     |   |
| <b>Fensterheber RF</b>       |                              |  |  |     |   |
| <b>Fensterheber LH</b>       |                              |  |  |     |   |
| <b>Fensterheber RH</b>       |                              |  |  |     |   |
| <b>Schiebedach</b>           |                              |  |  |     |   |
| <b>Verdeck</b>               |                              |  |  |     |   |
| <b>Hupe</b>                  |                              |  |  |     |   |
| <b>Werksalarmanlage</b>      |                              |  |  |     |   |
| <b>Speedpulse</b>            |                              |  |  | (~) |   |
| <b>Drehzahlsignal</b>        |                              |  |  | (~) |   |
| <b>Bremslicht</b>            |                              |  |  |     |   |
| <b>CAN High</b>              | Violett<br>Bedruckt mit 6110 |  |  |     | <b>PIN 6</b><br><b>Blau/Roter 36 poliger Stecker</b><br><b>Sicherungskasten</b> |
| <b>CAN Low</b>               | Violett<br>Bedruckt mit 8111 |  |  |     | <b>PIN 5</b><br><b>Blau/Roter 36 poliger Stecker</b><br><b>Sicherungskasten</b> |