

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module


- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

**Masseanschluß**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><b>BLINKERANSTEUERUNG:</b></p> 	<p><b>Blau-Schwarz</b> 0.75 mm<sup>2</sup> <b>Blau</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><b>GESCHALTETES PLUS KL 15:</b></p> 	<p><b>Orange</b> 4 mm<sup>2</sup> <i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><b>ZENTRALVERRIEGELUNG:</b> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.  <u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Tür auf:</i> <b>Weiß</b> 0.5 mm<sup>2</sup> <i>Tür zu:</i> <b>Blau</b> 0.5 mm<sup>2</sup> <i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><b>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</b> serienmäßig  Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529t/530t benötigt!!</p>	<p><b>Violett-Gelb</b> 2.5 mm<sup>2</sup> <b>Weiß-Rot</b> 2.5 mm<sup>2</sup></p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern oder am Sicherungskasten.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.