

Hersteller	Mazda	Dokument Nr.	5377
Baujahr/Modell	1996/97 323F	Zentralverriegelungsart	Positiv

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	sw/rt	negativ	Holm Fahrerseite
Zündung	sw/bl	positiv	an der Lenksäule
Anlasserunterbrechung	sw/bl	positiv	an der Lenksäule (4 qmm)
Kofferraumkontakt		negativ	parallel zur Kofferraumlampe
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	rt/bl	positiv	von der Tür kommend (siehe Notes)
ZV entriegeln	ge/sw	positiv	von der Tür kommend (siehe Notes)
Blinker + Blinkerfarben.	* *sw/rt und gn/ge	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtsch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Amaturenbrett		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: ZV funktioniert nur wenn alle Türen geschlossen sind. Die Stromaufnahme der ZV ist höher als 20 Ampere, daher Vorschaltrelais verbauen und mit 30 Ampere absichern.
