

<b>Hersteller</b>	Mazda 626	Batterie abklemmbar?	5360
<b>Baujahr/Modell</b>	1997/98 Exclusiv	Zentralverriegelungsart	siehe notes

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	sw/bl/silb	minus	weißer 24pol Stecker Fußraum vorne links
Zündung			
Anlasserunterbrechung			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
ZV verriegeln	gr/sw/silb	negativ **	Unterm Armaturenbrett vorne links
ZV entriegeln	gr/sw/silb	negativ**	Unterm Armaturenbrett vorne links
Blinker			
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtsch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)			
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene			
LED			
Valet switch			
MRS			
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: ZV : über das grau/schwarz/silberne Kabel läuft öffnen , schließen und doppelverriegeln:  
Schließen: minusgesteuert , aber über einen 820 Ohm Widerstand .  
Öffnen: minusgesteuert , direkt Masse . Doppelverriegeln: über Kanal 4 (gr/bl) direkt auf das gr/sw/silb Kabel . Nach schärfen der Anlage und drücken des Kanal 4 wird das Fahrzeug doppelverriegelt. zur Sicherheit bitte Doden in die Kabel der Alarmanlage machen.  
Taste 1 drücken -> Alarm scharf und ZV zu . Danach Taste 4 2x drücken , dann schließt die Doppelverriegelung ab , gleichzeitig wird jetzt erst die serienmäßige Wegfahrsperr aktiviert. Öffnen wieder normal über Taste 1.