

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
<b>MAZDA</b>	<b>RX8</b>		<b>2004</b>		<b>12 Volt</b>	<b>1/2</b>

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
<b>Dauerplus</b>	<b>WEISS</b>	<b>(+)</b>	<b>IM SICHERUNGSKASTEN ODER PLUSPOL</b>
<b>Anlasser</b>	<b>SCHWARZ-GELB</b>	<b>(+)</b>	<b>KABELBAUM AM ZÜNDSCHLOSS</b>
<b>Zündung</b>	<b>SCHWARZ-GELB</b>	<b>(+)</b>	<b>KABELBAUM AM ZÜNDSCHLOSS</b>
<b>2. Zündung</b>		<b>(+)</b>	
<b>3. Zündung</b>		<b>(+)</b>	
<b>Zubehörstellung</b>		<b>(+)</b>	
<b>2. Zubehörstellung</b>		<b>(+)</b>	
<b>Kraftstoffpumpe</b>	<b>PINK MIT SILBERNEN PUNKTEN</b>	<b>(+)</b>	<b>HINTER DER VERKLEIDUNG.FAHRERFUSSRAUM LINKS.IM KABELBAUM</b>
<b>Masse</b>	<b>MASSEPUNKT</b>	<b>(-)</b>	<b>MINUSPOL DER BATTERIE</b>
<b>Türkontakt</b>	<b>SCHWARZ-WEISS</b>		<b>4 POLIGER STECKER OBERHALB DES SICHERUNGSKASTENS.BEIFAHRERSEITE</b>
<b>Kofferraumkontakt</b>	<b>BLAU-GRÜN</b>		<b>22 POLIGER GRÜNER STECKER.OBERHALB DES SICHERUNGSKASTENS.FAHRERSEITE.</b>
<b>Motorhaubenkontakt</b>	<b>NEUEN KONTAKT SETZEN</b>		
<b>Blinker</b>	<b>ROT-SCHWARZ;ROT-GELB</b>	<b>(+)</b>	<b>IM KABELBAUM DER LENKSÄULE</b>
<b>Standlicht</b>		<b>(+)</b>	
<b>Abblendlicht</b>		<b>(+)</b>	
<b>Fernlicht</b>		<b>(+)</b>	
<b>Innenlicht</b>		<b>(+)</b>	
<b>Rückfahrlicht</b>		<b>(+)</b>	
<b>ZV-Öffnen</b>	<b>WEISS-ROT</b>		<b>18 POLIGER STECKER AM SICHERUNGSKASTEN (FAHRERSEITE)</b>
<b>ZV-Schliessen</b>	<b>GELB</b>		
<b>Komfortschließung</b>			
<b>Komfortöffnung</b>			
<b>ZV-Öffnen (Motor)</b>			
<b>Passives Alarmsystem</b>			
<b>ZV-Schliessen (Motor)</b>			
<b>Passives Alarmsystem</b>			
<b>Manipulation Passives Alarmsystem</b>			
<b>Kofferraum-Öffnen</b>			
<b>Tankdeckel-Öffnen</b>			
<b>Fensterheber LF</b>	<b>ROT-SILBER</b>		<b>IN DER FAHRTÜR IN DER FAHRTÜR IM KABELBAUM HINTER DER VERKLEIDUNG.FAHRERFUSSRAUM.</b>
<b>Fensterheber RF</b>	<b>ROT-WEISS-SILBER</b>		
<b>Fensterheber LH</b>	<b>ROT-GELB-SILBER</b>		
<b>Fensterheber RH</b>	<b>WEISS-ROT-SILBER</b>		
<b>Schiebedach</b>			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
<b>MAZDA</b>	<b>RX8</b>		<b>2004</b>		<b>12 Volt</b>	<b>2/2</b>

<b>Verdeck</b>						
<b>Hupe</b>						
<b>Werksalarmanlage</b>						
<b>Speedpulse</b>	<b>WEISS-BLAU</b>		<b>(~)</b>	<b>CONTROL MODUL.LENKSÄULE RECHTS</b>		
<b>Drehzahlsignal</b>	<b>BLAU</b>		<b>(~)</b>	<b>AM DIAGNOSESTECKER</b>		
<b>Bremslicht</b>						

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.