

Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mitsubishi	Spacestar	GDI 1800 GLX	2000		12 Volt	1/2

## Allgemeine Tipps

Alarmzentrale kann über dem Sicherungskasten montiert werden.

	Kabelfarbe	Pol	Fundort
	Kabellalbe	P UI.	randort
Dauerplus		(+)	
Anlasser	Schwarz/rot, 2qmm	(+)	Am Zündschloss
Zündung	Schwarz/weiss, 4qmm	(+)	Am Zündschloss
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt		(-)	
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Hellgrün/schwarz und dunkelgrün/rot mit silbernen Ringen	(+)	Am Zündschloss
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Cockpitbeleuchtung		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Blau/weiss mit silbernen Ringen	(+)	Modul zwischen Lenksäule und Sicherungskasten, Typ C
ZV-Schliessen	Blau/schwarz mit silbernen Ringen	(+)	
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			-
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen		-	
Fensterheber LF		(+)	
Fensterheber RF			-
Fensterheber LH			-
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.



Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mitsubishi	Spacestar	GDI 1800 GLX	2000		12 Volt	2/2

Speedpulse	(~	
Drehzahlsignal	(~)	
Bremslicht		
Scheibenwischer		