

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p>BLINKERANSTEUERUNG:</p> 	<p>Weiß-Schwarz 0.75 mm² Grün-Schwarz 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p>GESCHALTETES PLUS KL 15:</p> 	<p>Schwarz 2.5 mm² <i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p>ZENTRALVERRIEGELUNG: serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.  <u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Tür auf:</i> Braun-Weiß 1.0 mm² <i>Tür zu:</i> Braun-Rot 1.0 mm² <i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER: serienmäßig Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>		

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Es werden keine Kabel im Fahrzeug unterbrochen ! Die 5 anzuschließenden Kabel werden nur parallel angeschlossen. Verbindungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Umfangreiche Anschlußpläne liegen bei dem gelieferten Gerät bei.