

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Renault	Modus		2005		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Batterie
Anlasser	Weiss		Lenksäule
Zündung	Gelb	(+)	PIN 24 40 poliger weisser Stecker Schwarzes Steuergerät Sicherungskasten
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Motorblockade Treibstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	Karosserie
Türkontakt	Grau	(-)	PIN 21 40 poliger weisser Stecker Schwarzes Steuergerät Sicherungskasten
Kofferraumkontakt	Grau/Weiss	(-)	PIN 10 40 poliger weisser Stecker Schwarzes Steuergerät Sicherungskasten
Motorhaubenkontakt		(-)	
Blinker	Lila/Rosa Grün/Rot	(+) (+)	PIN A 1 PIN A 2 18 poliger schwarzer Stecker Sicherungskasten
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Grün	(+)	PIN B 3
ZV-Schliessen	Lila	(+)	PIN B 4 18 poliger schwarzer Stecker Sicherungskasten
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen Passives Alarmsystem			
Manipulation Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Renault	Modus		2005		12 Volt	1/2

Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse			Grau/Blau	(~)	PIN 1 Radio	
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High						
CAN Low						

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.