

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p>→</p>	<p>Gelb-Weiß 0.75 mm²</p> <p>Gelb-Grau 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule. Am 70 pol. Stecker an der Zentraleinheit Pos. Nr.: 47 u 69.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p>→</p>	<p>1 mm²</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massetgesteuert Typ 2, Schaltimpuls 1sek.</p> <p>→</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Tür auf:</i> Blau-Rot 1.0 mm²</p> <p><i>Tür zu:</i> Braun-Rot 1.0 mm²</p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen. Am 70pol. Stecker an der Zentraleinheit. Position NR. 6 und NR. 7.</p>
<p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p><u>Fensterheber vorn:</u></p> <p><u>Fensterheber hinten:</u></p>	

COPYRIGHT 1999-2000 ELECTRONICS EUROPE