

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p>→</p>	<p>Grün-Gelb mit braunem Streifen 1 mm²</p> <p>Grün-Rot mit braunem Streifen 1 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p>→</p>	<p>Blau-Schwarz 4 mm²</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek. → <u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><u>Tür auf:</u> Braun-Weiß mit grauem Streifen 1.0 mm²</p> <p><u>Tür zu:</u> Braun-Schwarz mit grauem Streifen 1.0 mm²</p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p>Grün mit grauem Streifen 1 mm²</p> <p>Grün-Weiß mit grauem Streifen 1 mm²</p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.</p>