

|                       |              |                         |                |
|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| <b>Hersteller</b>     | Toyota       | Dokument Nr.            | 5238           |
| <b>Baujahr/Modell</b> | 1996 4Runner | Zentralverriegelungsart | Minusgesteuert |

| <b>Verkabelung</b>     | <b>Fahrzeugfarbe</b>               | <b>Polarität</b> | <b>Position im Fahrzeug</b>                     |
|------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| Türkontakt             | sw/ge/br                           | negativ          | Abdeckung Fahrerfußraum links, weißer Stecker   |
| Zündung                | sw/rt                              | positiv          | Schwarzer Stecker Zündschloß                    |
| Anlasserunterbrechung  | sw/br                              | positiv          | Schwarzer Stecker Zündschloß                    |
| Kofferraumkontakt      | gn/ws/gr                           | negativ          | Seitenverkleidung links, Kabel zur Klappe       |
| Motorhaubenkontakt     |                                    | negativ          | Schalter setzen                                 |
| ZV verriegeln          | bl/ws/br                           | negativ          | links oberhalb des Kupplungspedals graues Modul |
| ZV entriegeln          | bl/ge/br                           | negativ          | links oberhalb des Kupplungspedals graues Modul |
| Blinker                | *                                  | positiv          | an der Lenksäule                                |
| Kofferraumentriegel.   |                                    |                  |   |
| Elektr. Fenster rechts |                                    |                  |   |
| Elektr. Fenster links  |                                    |                  |   |
| 1. Zündschlossstellung |                                    |                  |   |
| Radio                  |                                    |                  |   |
| Zündung beim Starten   |                                    |                  |   |
| Bremslicht             |                                    | positiv          | am Bremslichtschalter                           |
| RPM ( Black Jack)      |                                    | negativ          |   |
| Rückfahrleuchtensch.   |                                    |                  |   |
| <b>Komponenten</b>     | <b>Einbauort</b>                   |                  |   |
| Zentraleinheit ( CPU)  | unter Armaturenbrett Fahrerseite   |                  |   |
| Zentraleinheit ( Immo) |                                    |                  |   |
| Sirene                 | Motorraum                          |                  |   |
| LED                    | Mittelkonsole freier Schalterplatz |                  |   |
| Valet switch           | Mittelkonsole freier Schalterplatz |                  |   |
| MRS                    | Lenkradsäule                       |                  |   |
| Proximity sensor       |                                    |                  |   |
| Omni sensor            |                                    |                  |   |
| Intellisensor          |                                    |                  |   |
| Bonnet switch          |                                    |                  |   |

Notes: Blinker: grün/schwarz und grün/gelb.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |