

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus KL 30**

- ⇒ Batterie Plus oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Weiss/schwarz rot)

**Masseanschluß**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><b><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></b></p> <p>→</p>	<p><b>Grün-Gelb</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Grün-Schwarz</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><b><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></b></p> <p>→</p>	<p><b>Schwarz-Gelb</b> 4 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><b><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u></b> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek. →</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Tür auf:</i> <b>Blau-Gelb</b> 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Tür zu:</i> <b>Blau/Weiss</b> 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen. Achtung!! Das Signal für öffnen und schließen kann nicht simuliert werden. Sie müssen zwischen dem Kabel für Tür zu und dem Steuerkabel der Fernsteuerung eine 1A Diode einsetzen.</p>
<p><b><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u></b> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul 529T</p>	<p><b>Rot oder Grün</b> 2.5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Grün oder Gelb</b> 2.5 mm<sup>2</sup></p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern.</p>
<p><b><u>TÜRKONTAKT:</u></b></p>	<p><b>SCHWARZ/WEISS; SCHWARZ</b></p>	

Anderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.