

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Amaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p style="text-align: center;">—┬┐</p>	<p>Grün-Gelb mmq</p> <p>Grün-Schwarz mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>An der Lenksäule</i></p>	<p>1 Zwischen Blinkgeber und Blinkrelais anschließen. Im Kabelstrang an der Lenksäule.</p> <p>1</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p style="text-align: center;">—┬┐</p>	<p>Schwarz-Rot</p>	<p>Vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGLUNG:</u> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">—┬┐</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u> nicht vorhanden</p>	<p><i>Tür auf:</i> Blau-Rot mmq</p> <p><i>Tür zu:</i> Blau-Orange mmq</p> <p><i>Unter dem Amaturenbrett an der A-Säule durchgang zur Fahrertür</i></p>	<p>0,75 Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlussplan anschließen.</p> <p>0,75 ZV-Zentrale links neben der Mittelkonsole.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.