

Allgemeine Tips:

- Modul** : Module über Sicherungskasten montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	schwarz/blau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais		rot/schwarz
Benzinpumpenrelais		rot/gelb
Zündung KL+15		schwarz/blau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.		braun/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im	braun/weiß	anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.		schwarz/weiß schwarz/grün
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	.	

Zentralverriegelung:

VORSICHT: erst Türleitungen rot/gelb und schwarz/weiß trennen.		
(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite.	AUF	rot/gelb/Tür
Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung	AUF	rot/gelb/ ZV
des Lautsprechers auf der Fahrerseite	ZU	sw/weiß/Tür
	ZU	sw/ weiß/ZV

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!		
1x 14 Sek. Plusimpuls >> Schließen		rot/gelb
Steuerleitung (rot/gelb) befindet sich unter der linken Verkleidung Fahrerseite.		

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.