

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

⇒ Motorraum
⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> 	<p>Weiß-Blau 0.75 mm²</p> <p>Grün-Weiß 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> 	<p>Rot-Grün 2.5 mm²</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig plusgesteuert Typ A, Schaltimpuls 0,8 sek.</p>  <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><i>Tür auf:</i> Rosa-Grün 0.5 mm²</p> <p><i>Tür zu:</i> Rosa-Gelb 0.5 mm²</p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p>Keine Angabe</p> <p>2.5 mm²</p> <p>2.5 mm²</p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern oder am Sicherungskasten.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.