

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Marke	Typ	Artikelnummer	Produktionscode (OK-Nummer) bzw. Nummer der Zentrale (Clifford/Avital)	Original-Fernbedienung	alternative Fernbedienung	Anlernung
Automate						
Automate	Auto-key	703M	6G - 6I	499T (Artikel ausverkauft)	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Automate	2	420A	2K - 4H	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Automate	2	710A	5J - 6F	493C	493C	Code anlernen
Automate	2	710A	6G - 7D	493C	493C,484T	Code anlernen
Automate	2 HF	710A	7E bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	2	2102A	7G bis heute	474A	7141V	Code anlernen
Automate	3	430A	Bis 2B	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Automate	3	430A	2C - 6C	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Automate	3+	432A	5L - 7E	493C	493C,484T	Code anlernen
Automate	3+ HF	432A	7F - 8E	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	4	440A	Bis 2J	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Automate	4	440A	3D - 4L	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Automate	5	435A	2E - 4F	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Automate	5+	437A	3L - 5K	493C	493C, 484T	Code anlernen
Automate	5+	437A	5L - 7E	493C	493C,484T	Code anlernen
Automate	5+ HF	437A	7F bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	5 HF	438A	4D - 7C	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	6	445A	Bis 3B	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Automate	6	445A	3E - 5A	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Automate	6 HF	448A	4I - 6H	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	6 HF	448A	7C - 7G	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	7	280A	Alle	465T	465T	Code anlernen
Automate	7 HF	553A	6B - 6K	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	7 HF	553A	7C - 8E	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	8	281T	Alle	465T	465T	Code anlernen
Automate	410	410A	Alle	471T	7141V	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Automate	425	425A	8I bis heute	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Automate	435	435A	8I bis heute	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Automate	552	552A	Alle	476A (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Automate	553	553A	6B - 8L	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Automate	553	553A	9B bis heute	476A (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Automate	AM2	416A	Alle	474A	7141V	Code anlernen
Automate	AM2	2102A	7G bis heute	474A	7141V	Code anlernen
Automate	AM5	436A	3L bis heute	474A	7141V	Code anlernen
Automate	AM5	3101A	8E bis heute	474A	7141V	Code anlernen
Automate	AM6	562A	Alle	474A	7141V	Code anlernen
Automate	AM6.2	4101A	7H bis heute	7111A	7111A	Code anlernen
Automate	AM7	563A	3H bis heute	474A	7141V	Code anlernen
Automate	AM9	564A	Alle	477A, 474A	7141V	Code anlernen
Automate	AM14	4301A	Alle	7301A (TRX722A)	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Automate	AM15	4311A	Alle	7301A (TRX722A)	Artikel ausverkauft	Code anlernen
AVITAL						
Avital	AllStart	6391	6391	5612	904010	Code anlernen
Avital	AT-20	5303-1027	5303-1027	5635	904010	Code anlernen
Avital	AT-22	5258	5258	5625	904010	Code anlernen
Avital	AT-30	5303-1037	5303-1037	5625	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AT-40	5303-1047	5303-1047	5625	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AT-5	5278	5278	5635	904010	Code anlernen
Avital	AT-58	5303-1147	5303-1147	5635	904010	Code anlernen
Avital	AT-70	5303-1157	5303-1157	5635	904010	Code anlernen
Avital	AT-90	5303-1177	5303-1177	5647	904010	Code anlernen
Avital	AviStar 315Mhz	5230	5230	5607	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStar MK II	5260	5260	5607	904010	Code anlernen
Avital	AviStar MK III	5303-1040	5303-1040	5602	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStar MK III 433Mhz	5433-1040	5433-1040	5633-433	Artikel ausverkauft	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Avital	AviStart 2501	809005	5433-2501	5670-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 3000	809010	5433-3000	Keine Angaben	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 3001	809015	5433-3001	5671-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 4000	809020	5433-4000	5658-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 4001	809025	5433-4001	5672-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 4500	809030	5433-4500	5658-479	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 4501	809035	5433-4501	5678-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 6000	809040	5433-6000	5659-478	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 6001	809045	5433-6001	5674-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 6500	809050	5433-6500	5659-476	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	AviStart 6501	809055	5433-6501	5681-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Bandido2	808500	5303-1352	5664	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Bike Keeper	5000	5000	5642	904010	Code anlernen
Avital	Champion 315Mhz	5220	5220	5607	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Champion MK II	5250/5251	5250/5251	5602	904010	Code anlernen
Avital	Champion MK III	5303-1030	5303-1030	5628	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Champion MK III 433	5303-1035	5303-1035	5628-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	"Champion, Generic"	5228	5228	Keine Angaben	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Cyclone	5200	5200	5610	904010	Code anlernen
Avital	Cyclone 315Mhz	5210	5210	5607	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Cyclone MK II	5250	5250	5633	904010	Code anlernen
Avital	Cyclone MK III	5303-1020	5303-1020	5633	904010	Code anlernen
Avital	Cyclone MK III 433	5433-1020	5433-1020	5633-433	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Diablo	5303-1141	5303-1141	5633	904010	Code anlernen
Avital	Diablo 433Mhz*	5433-1141	5433-1141	5650-2	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Diablo2	808210	5303-1241	5654	904010	Code anlernen
Avital	EX 200 315Mhz	5215	5215	5607	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	EX 400 315Mhz	5225	5225	5607	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Generic	5278	5278	Keine Angaben	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Hurricane	5291	5291	5634	904010	Code anlernen
Avital	Hurricane	5303-1152	5303-1152	5633	904010	Code anlernen
Avital	Hurricane 433Mhz	5433-1142	5433-1142	5650-2	Artikel ausverkauft	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Avital	Hurricane2	808300	5303-1252	5654	904010	Code anlernen
Avital	MX III	5205	5205	5633	904010	Code anlernen
Avital	MX IV	5229	5229	5635	904010	Code anlernen
Avital	MX V	5245	5245	5643	904010	Code anlernen
Avital	Phoenix	5303-1157	5303-1157	5612	Keine Angaben	Code anlernen
Avital	Phoenix 303Mhz	808100	5303-1170	5647	904010	Code anlernen
Avital	Phoenix 433Mhz	5433-1142	5433-1142	5651-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Phoenix 433Mhz	5433-1170	5433-1170	5651-4	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Phoenix2	808400	5303-1270	5647	904010	Code anlernen
Avital	Premium Multi 315	5217	5217	5617	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Premium Multifeature	5228	5228	5612	904010	Code anlernen
Avital	Premium2	5257	5257	5612	904010	Code anlernen
Avital	Premium3	5247	5247	5635	904010	Code anlernen
Avital	QuickStart	6390	6390	Keine Angaben	Keine Angaben	Code anlernen
Avital	Remote Access	5001	5001	5646	904010	Code anlernen
Avital	Remote Access2	5003	5003	5653	904010	Code anlernen
Avital	Tornado	5270	5270	5633	904010	Code anlernen
Avital	Tornado (new top)	5271	5271	5633	904010	Code anlernen
Avital	Tornado 433Mhz	5270-4	5270-4	5633-433	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Tornado2	808600	5273	5633	904010	Code anlernen
Avital	Vesco300		Keine Angaben	5612	904010	Code anlernen
Avital	Vesco300A		Keine Angaben	5612	904010	Code anlernen
Avital	Vesco400		Keine Angaben	5617	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Vesco400A	5251	5251	5617	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital	Vesco600	5251	5251	5612	904010	Code anlernen
Avital	Vesco600A			5619	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Avital (Directed)						
Avital	AVISTART 3100	831001	Alle	820021	7141V	Code anlernen
Avital	AVISTART 3200	832001	Alle	820041	7141V	Code anlernen
Avital	AVISTART 3300	833001	Alle	820041	7141V	Code anlernen
Avital	AVISTART 4000	830002	Alle	820031	7141V	Code anlernen
Avital	AVISTART 4000XL	830012	Alle	473L	7141V	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Avital	AVISTART 4100	831002	Alle	820031	7141V	Code anlernen
Avital	AVISTART 4200	832002	Alle	820041	7141V	Code anlernen
Avital	AVISTART 4300	833002	Alle	820041	7141V	Code anlernen
Avital	AVISTART 4400	834002	Alle	477L	7141V	Code anlernen
Avital	AVITAL 2000	820001	Alle	820020	7141V	Code anlernen
Avital	AVITAL 2100	821001	Alle	820031	7141V	Code anlernen
Avital	AVITAL 2200	822001	Alle	820031	7141V	Code anlernen
Avital	AVITAL 2300	823001	Alle	820041	7141V	Code anlernen
Avital	HURRICANE 3	808301	Alle	476L	7141V	Code anlernen
Avital	2101	2101L	Alle	474L	7141V	Code anlernen
Avital	3300	3300L	Alle	477T	7141V	Code anlernen
Avital	3100	3100L	Alle	473L	7141V	Code anlernen
Avital	4103	4103L	Alle	Keine Angaben	7141V	Code anlernen
Avital	4111	4111L	Alle	Keine Angaben	7111L	Code anlernen
Avital	4113	4113L	Alle	Keine Angaben	7111L	Code anlernen
Avital	4603	4603L	Alle	7641L	7641L	Code anlernen
Avital	5103	5103L	Alle	Keine Angaben	474L	Code anlernen
Avital	5303	5303L	Alle	477L	7141V	Code anlernen

Clifford

Clifford	Ace	50-026	50-026	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Ace 100	50-716	50-716	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Ace 2000 (G4)	53-851	53-851	53-792-2	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Ace 300	50-717	50-717	60-391	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Ace 4000 (G4)	53-824	53-824	53-798-4	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Ace 500	50-718	50-718	60-390	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Ace 5000	50-845	50-845	50-846-1	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Ace 7500 (G4)	53-7500	53-7500	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Ace II	50-026-2	50-026-2	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Ace II (Ver. 2)	50-038	50-038	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Advantage	50-005-4M	50-005-4M	60-347U	904010	Code anlernen
Clifford	Advantage Plus	50-050	50-050	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Arrow	50-740?	50-740?	60-347	904010	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Clifford	Arrow 2	50-700?	50-700?	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Arrow3 (G4)	908000	53-825	53-792-2	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Arrow3UK (G4)	908001	53-825-01	53-792-2	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Arrow5 (G5)	909595	Keine Angaben	904065	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Arrow 5.1	919595	Keine Angaben	7131X	7151X, 7141X	Code anlernen
Clifford	AvantGuard	50-021	50-021	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	AvantGuard 2	50-121	50-121	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	AvantGuard 2 (Ver 2)	50-121-2	50-121-2	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	AvantGuard 3	50-707	50-707	50-402	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	AvantGuard4 (G4)	908400	53-835	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	AvantGuard4UK (G4)	908401	53-835-01	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	AvantGuard 5 (G5)	909640	Keine Angaben	904075	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	AvantGuard 5.1	919640	Keine Angaben	7151X	7141X, 7131X	Code anlernen
Clifford	Bullet	60-067	60-067	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Bullet 2	50-722?	50-722?	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Bullet4 (G4)	908530	53-828	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Cabwatch	Keine Angaben	Keine Angaben	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	CliffAlarm	50-004-M	50-004-M	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	CliffAlarm AT	50-025	50-025	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	CliffAlarm DLX	50-018	50-018	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	CliffAlarm II	50-042	50-042	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	CliffAlert	50-023	50-023	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	CliffAlert 2	50-041	50-041	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	CliffAlert 3	50-052	50-052	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Concept 10	50-068	50-068	60-376	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Concept 100 (G4)	908100	53-827	53-798-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Concept 20	50-703	50-703	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Concept 200 (G4)	908110	53-828	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Concept 30	50-069	50-069	60-376	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Concept 40	50-704	50-704	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Concept 400 (G4)	908130	50-829	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Concept 450 (G5)	909600	Keine Angaben	904075	904065, 904100, 904075	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Clifford	Concept 470	919600	Keine Angaben	7151X	7141X, 7131X	Code anlernen
Clifford	Concept 550 (G5)	909620	Keine Angaben	904075	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Concept 50	50-070	50-070	60-376	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Concept 60	50-705	50-705	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Concept 600 (G4)	908150	50-834	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Concept100UK (G4)	908101	53-825-01	53-798-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Concept300UK (G4)	908121	53-756-01	53-798-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Concept400UK (G4)	908131	53-829-01	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Concept600UK (G4)	908151	53-834-01	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Cyber1	50-086	50-086	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Cyber1 Plus	50-086	50-086	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Cyber2 (G4)	908200	53-851	53-792-2	904065	Code anlernen
Clifford	Cyber3	50-086	50-086	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Cyber4 (G4)	908210	53-823	53-798-2	904100	Code anlernen
Clifford	Cyber5	50-087	50-087	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Cyber9 (433MHz)	53-743	53-743	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Delta III	50-032	50-032	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Delta IV	50-037	50-037	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Eaglell (418Mhz)	54-084	54-084	54-403	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	GP500	908500	53-840	53-792-3	904065	Code anlernen
Clifford	IMS	50-004	50-004	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 100	50-017	50-017	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 200	50-039	50-039	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 300	50-028	50-028	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 400	50-040	50-040	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 500	50-015	50-015	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 600	50-030	50-030	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 600 (Ver 2)	50-044	50-044	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 6000 (G4)	908300	53-827	53-798-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 700	50-071	50-071	60-372	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 700 IQ	50-711	50-711	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 7000 (G4)	908310	53-828	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Clifford	IntelliGuard 750 (G5)	909621	Keine Angaben	904075	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 770	919621	Keine Angaben	7151X	7141X, 7131X	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 800	50-072	50-072	60-372	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 800 IQ	50-712	50-712	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 8000 (G4)	908320	53-829	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 850 (G5)	909631	Keine Angaben	904075	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 900	50-073	50-073	60-372	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 900 IQ	50-713	50-713	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliGuard 9000 (G4)	908330	53-834	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	IntelliPage	50-708	50-708	50-402	904010	Code anlernen
Clifford	IntelliVoice	50-076	50-076	60-372	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IntelliVoice IQ	905390	50-714	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	IPS	50-007-4M	50-007-4M	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Marine Alert	50-004-MA	50-004-MA	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Matrix (OLD)	50-035	50-035	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Millennia (G4)	908515	53-839-01	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Multi III	5277	5277	5635	904010	Code anlernen
Clifford	Multifeature 315Mhz	5207	5207	5617	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Nova	50-036	50-036	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Nova 200LE	708040	530-0010	530- 0012	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Nova 400LE	708045	530-0011	530- 0012	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Nova III	50-051	50-051	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Novell	50-034	50-034	60-347U	904010	Code anlernen
Clifford	OmniStart (G4)	909010	50-413	53-798-3	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	On Guard	NLA	Keine Angaben	5637	904010	Code anlernen
Clifford	PageMate	60-491	60-491	Keine Angaben	Keine Angaben	Code anlernen
Clifford	Polaris	50-034-G	50-034-G	60-347U	904010	Code anlernen
Clifford	Polaris 2	50-077-G	50-077-G	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Polaris4 (G4)	908520	53-851-02	53-792-2	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	QuickLock	45-457	45-457	60-347-U	904010	Code anlernen
Clifford	Remote Commander	50-131	50-131	50-370	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Sabre	50-060	50-060	60-370	Artikel ausverkauft	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Clifford	Sabre 2	50-701	50-701	60-380	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	SE 1000 w/QuickLock	50-022?	50-022?	60-347-U	904010	Code anlernen
Clifford	SE 1010	50-027	50-027	60-347U	904010	Code anlernen
Clifford	SE 1010+	50-045	50-045	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	SE 1010X	60-057	60-057	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	SE 2000	50-012-4M	50-012-4M	60-347U	904010	Code anlernen
Clifford	SE 2020	50-029	50-029	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	SE 2020+	50-048	50-048	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	SE 2020X	60-058	60-058	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	SE 3000	50-020	50-020	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	SE 3030	50-033	50-033	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	SE 3030+	Keine Angaben	Keine Angaben	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	SE 4000	50-055	50-055	60-376	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	SE 5000	50-056	50-056	60-376	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Smart Remote Starter	45-013	45-013	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Smart Remote Starter II	50-113	50-113	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Smart Remote Starter III	50-150	50-150	60-382	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Solaris (G4)	908545	53-910-1	53-797-1	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	Solaris5 (G5)	909610	Keine Angaben	904075	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford	StingRay1 Plus	3-1234	3-1234	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Super III	50-003-4M	50-003-4M	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Super IPS	50-024	50-024	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Super IPS II	50-043	50-043	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Super IPS III	50-053	50-053	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	SuperNova	50-062	50-062	60-370	904010	Code anlernen
Clifford	SuperNova II	904015	50-702	60-380	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	Supreme3	Keine Angaben	Keine Angaben	Keine Angaben	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	System 1 Model 7	50-001	50-001	Keine Angaben	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	System II	50-002	50-002	Keine Angaben	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	System III	50-003	50-003	60-305	904010	Code anlernen
Clifford	Tazor	50-066	50-066	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	Tazor 2	50-721	50-721	60-347	904010	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Clifford	Tazor4 (G4)	908525	53-824-3	53-803	904090	Code anlernen
Clifford	Trident	50-034-G	50-034-G	60-347U	904010	Code anlernen
Clifford	Ultra3	NLA	Keine Angaben	Keine Angaben	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	VirtualKey2	905350	Keine Angaben	60-224	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	XL 1000	50-074	50-074	60-347	904010	Code anlernen
Clifford	XL 2000	50-065	50-065	60-348-8	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	XL 4000	905385	50-706	60-384	Artikel ausverkauft	Code anlernen
Clifford	XL 500	908550	50-077	60-347	904010	Code anlernen
Clifford Matrix						
Clifford Matrix	Clifford Responder One	4203X	Alle	7211X	7211X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 1	909429	Alle	904065	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix +1	3105X	Alle	7142X	7142X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 1X	3305X	Alle	7341X	7341X, 7142X (1-Wege)	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 2	909439	Alle	904100	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 3	909449	Alle	904100	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RS	909552	Alle	904090	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RS1.1	919562	Alle	904100	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix Venom RS 1.1L	919562L	Alle	7641X	7641X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 1.2	4102X	Alle	7153X	7153X, 7152X, 7251X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RSX1.2	919572	Alle	487X,488X	904065, 904100, 904075, 487X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 1.3X	4202X	Alle	7251X	7251X, 7152X, 7153X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RSX 1.5	919542	Alle	479X	479X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 2.2	5102X	Alle	7153X	7153X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 2.2X	919437	Alle	487X,488X	904065, 904100, 904075, 487X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 2.5X	919434	Alle	479X	479X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RS2	909553	Alle	904090	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RS2.1	919563	Alle	904100	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 2.2X	5102X	Alle	7153X	7153X, 7152X, 7251X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RS 3	919554	Alle	Keine Angaben	479X, 472X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RSX 3.2	919567	Alle	487X,488X	904065, 904100, 904075, 487X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 3.3X	5202X	Alle	7251X	7251X, 7152X, 7153X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix RSX 3.5	919564	Alle	479X	479X	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Clifford Matrix	Matrix 20.5X	4301X	Alle	7701X, 7642X (1way)	7701X, 7642X (1-Wege)	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 20.7X	4702X	Alle	7752X	7752X, 7652X (1-Wege)	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 50.5X	5301X	Alle	7701X, 7642X (1way)	7701X, 7642X (1-Wege)	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 50.7X	5702X	Alle	7752X	7752X, 7652X (1-Wege)	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 70.5	5501C	Alle	Keine Angaben	7151X, 7141X, 7131X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 10	3101X	Alle	904100	904065, 904100, 904075	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 10.2	3201X	Alle	488X	904065, 904100, 904075, 488	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 10.5	3301X	Alle	489X	904065, 904100, 904075, 489x	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 12	3102X	Alle	7141X	7131X, 7151X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 12.2X	3202X	Alle	488XD	7131X, 7151X	Code anlernen
Clifford Matrix	Matrix 12.5X	3302X	Alle	489XD	7131X, 7151X	Code anlernen
Clifford Matrix	590.2X	5902X	Alle	7941X	7941X, 7752X, 7652X (1-Wege)	Code anlernen
Hornet						
Hornet	121T	121T	4C - 6J	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Hornet	553T	553T	7H - 8B	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Hornet	553T	555T	9B bis heute	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Hornet	554T	554T	Alle	477T, 474T	7141V	Code anlernen
Hornet	560T	560T	Alle	479H	479H	Code anlernen
Hornet	563T	563T	Alle	474T	7141V	Code anlernen
Hornet	564T	564T	Alle	477T, 474T	7141V	Code anlernen
Hornet	569T	569T	Alle	471H	7141V	Code anlernen
Hornet	570T	570T	Alle	471T	7141V	Code anlernen
Hornet	710T	710T	Bis 7J	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Hornet	710T	415T	8A bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Hornet	715T	715T	Alle	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Hornet	717T	717T	2G - 3D	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Hornet	718T	718T	2E - 4A	Artikel ausverkauft	Artikel ausverkauft	
Hornet	718T	718T	4F - 6D	493T	493C	Code anlernen
Hornet	718T	718T	6G - 7B	493C	493C	Code anlernen
Hornet	719T	719T	2C - 3B	Artikel ausverkauft	Artikel ausverkauft	
Hornet	719T	719T	3D - 6D	493T	493C	Leiterbahn kratzen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Hornet	719T	719T	6F - 7C	492T	493C	Code anlernen
Hornet	719T	719T	7D - 7J	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Hornet	720T	720T	2C - 3C	Artikel ausverkauft	Artikel ausverkauft	
Hornet	720T	720T	3E - 6A	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Hornet	720T	720T	7J bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Hornet	721T	721T	2J - 2L	Artikel ausverkauft	493C	Leiterbahn kratzen
Hornet	721T	721T	2J - 5E	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Hornet	722T	722T	2H - 4G	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Hornet	723T	723T	5G - 7E	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Hornet	725T	725T	7G bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Hornet	727T	727T	Alle	Gerät hat keine Fernbedienung	7141V	
Hornet	730T	730T	2E - 3K	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Hornet	730T	730T	3K-1 - 7A	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Hornet	730T	730T	7G bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Hornet	732T	732T	6C - 7E	493C	484T	Code anlernen
Hornet	732T	732T	7J - 8E	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Hornet	735T	735T	4C - 4G	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Hornet	737T	737T	4I - 5J	493C	493C, 484T	Code anlernen
Hornet	740T	281T	Alle	465T	465T	Code anlernen
Hornet	740T	740T	4K bis heute	7141V	7141V	Code anlernen
Hornet	742T	742T	Alle	474T	7141V	Code anlernen
Hornet	745T	745T	Alle	477T, 474T	7141V	Code anlernen
Hornet	748T	748T	8L - 9A	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Hornet	755T	755T	2B - 4G	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Merlin						
Merlin	2000	122T	Alle	470T	7141V	Code anlernen
Merlin	3000	225T	Alle	482T,473B	Keine Alternative	Code anlernen
Python						
Python	Python Responder One	4203P	Alle	7211P	7211P	Code anlernen
Python	55	723B	6J - 7E	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Python	60	261P	2K - 4H	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Python	60	430P	4I - 6H	493T	493C	Leiterbahn kratzen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Python	70	271P	2L - 5C	484T	493C	Code anlernen
Python	80	281P	2L - 5C	484T	493C	Code anlernen
Python	90	291P	2K - 4L	484T	484T	Code anlernen
Python	400 HF	410P	8G bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Python	413	4103P	Alle	474P	7141V	Code anlernen
Python	440 HP	416P	Alle	474P	7141V	Code anlernen
Python	450 HF	552P	7H bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	460 HP	426P	Alle	473P	7141V	Code anlernen
Python	Responder 460	3305P	Alle	7341P, 7142P	7341P, 7142P	Code anlernen
Python	460 Max	3105P	Alle	7142P	7142P	Code anlernen
Python	500	3101P	Alle	474P	7141V	Code anlernen
Python	502	3102P	Alle	7141P	7141V	Code anlernen
Python	571XP	572P	Alle	487P	7141V	Code anlernen
Python	580	4202P	Alle	7251P, 7152P	7153P	Code anlernen
Python	581XP	542P	Alle	479P	479V	Code anlernen
Python	592	5902P	Alle	7941P (HD), 7652P (1-Wege)	7752P (LC3)	Code anlernen
Python	PC 650 HF(ESP)	429T	9A bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Python	625 HF	430P	8D bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Python	650	432P	5L - 7E	493C	493C, 484T	Code anlernen
Python	650 HF	432P	7F - 8B	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	650 HF	432P	8B bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Python	660 HP	436P	Alle	474P	7141V	Code anlernen
Python	671 XP	437P	Alle	487P	7141V	Code anlernen
Python	680 XP	434P	Alle	479P	479V	Code anlernen
Python	700	3201P	Alle	488P, 474P	7141V	Code anlernen
Python	702	3202P	Alle	488P, 7141P	7141V	Code anlernen
Python	750	437P	5B - 5K	493C	493C, 484T	Code anlernen
Python	750	437P	5L - 7C	493C	493C, 484T	Code anlernen
Python	871 XP	567P	Alle	487P	7141V	Code anlernen
Python	872	5202P	Alle	7251P, 7152P	7153P	Code anlernen
Python	880XP	554P	Alle	478P (Artikel ausverkauft)	479P	Code anlernen
Python	881XP	564P	Alle	479P	479V	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Python	900	3301P	Alle	489P, 474P	7141V	Code anlernen
Python	902	3302P	Alle	489P, 7141P	7141V	Code anlernen
Python	950	4301P	Alle	7701P	7701P, 7642P (1-Wege)	Code anlernen
Python	951	4702P	Alle	7752P, 7652P	7752P, 7652P (1-Wege)	Code anlernen
Python	990	5301P	Alle	7701P	7701P, 7642P (1-Wege)	Code anlernen
Python	991	5702P	Alle	7752P, 7652P	7752P, 7652P (1-Wege)	Code anlernen
Python	1000 HF	268P	4F-4H	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	1000 HF	438P	4G - 8B (a)	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	1000 HF	438P	8B bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Python	PC 1000 HF(ESP)	439P	7J bis heute	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Python	1090	5501P	Alle	7541P	7141V	Code anlernen
Python	1200 HP	561P	Alle	473P	7141V	Code anlernen
Python	1400XP	562P	Alle	474P	7141V	Code anlernen
Python	1400 XPL	562PL	Alle	7641P	7641P	Code anlernen
Python	1401	4102P	Alle	7153P	7153P, 7152P, 7251P	Code anlernen
Python	1500 HF	553P	5J - 7C	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	1500 HF	553P	7C - 7L	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	1500 HF	553P	8D - 8I	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Python	1500 HF(ESP)	553P	9B bis heute	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Python	1600 XP	563P	Alle	474P	7141V	Code anlernen
Python	1601	5102P	Alle	7153P	7152P, 7251P	Code anlernen
Python	2000 HF	371P	6A - 6F	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	3000 HF	381P	5H - 6H	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	3000 HF	381P	6I - 7E	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	3000 HF	381P	7F - 7L	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Python	PC 3000 HF	381P	8B - 8G	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Python	PC 3000 HF(ESP)	381P	9A bis heute	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Rattler						
Rattler	110D	312R	Alle	473R	7141V	Code anlernen
Rattler	210D	322R	Alle	473R	7141V	Code anlernen
Rattler	310D	332R	Alle	473R	7141V	Code anlernen
Rattler	359D	359R	Alle	471T	7141V	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Rattler	369D	369R	Alle	473R	7141V	Code anlernen
Sidewinder						
Sidewinder	1000	718B	3K	Artikel ausverkauft	Artikel ausverkauft	
Sidewinder	2000	719B	3K	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	2200	721B	3K - 5F	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	3000	720B	3K - 4H	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	3000 HF	410S	8G bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Sidewinder	3200	722B	3K	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	3200 HS	416S	Alle	474S (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Sidewinder	3300 HS	426S	Alle	473S (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Sidewinder	3500	552S	7H bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	4200	420B	2K - 5F	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	4200	420S	5B - 5F	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	4500 HF	430S	8D bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Sidewinder	5000	432S	5L - 7E	493C	493C, 484T	Code anlernen
Sidewinder	5000 HF	432S	7F - 8B	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	5000 HF	432S	8B bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Sidewinder	5000 HF(ESP)	429S	9A bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Sidewinder	5200	430S	2H - 4E	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	5200 XS	436S	Alle	474S (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Sidewinder	6000	435B	2L - 4F	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	6000	437S	4J - 6H	493C	493C, 484T	Code anlernen
Sidewinder	6000	437S	6I - 7E	493C	493C, 484T	Code anlernen
Sidewinder	6000 HF(2 btn)	437S	7F - 7I	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	6000 HF	438S	4J - 8B (a)	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	6000 HF	438S	8D bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Sidewinder	PC 6000 HF	439S	8B bis heute	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Sidewinder	6100	440B	2L - 3D	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	6200	445B	2L - 4H	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Sidewinder	6500 HF	553S	5K - 6H	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	6500 HF	553S	7A - 8B	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	6500 HF	553S	8D - 8I	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Sidewinder	6500 HF(ESP)	553S	9B bis heute	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Sidewinder	7000 HF	381S	5H - 6H	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	7000 HF	381S	6I - 7C	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	7000 HF	381S	7D - 7H	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Sidewinder	PC 7000 SHF	381S	Alle	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Sidewinder	7100	271B	2L - 5A	484T	493C	Code anlernen
Sidewinder	7200	281B	Alle	484T	493C	Code anlernen
Wasp						
Wasp	718W	718W	3F - 3H	Artikel ausverkauft	Artikel ausverkauft	
Wasp	718W	718W	4/95 - 5/95	Artikel ausverkauft	Artikel ausverkauft	
Wasp	718W	718W	6/95 - 10/95	465T	465T	Code anlernen
Wasp	718W	718W	6F - 7C	493C	493C	Code anlernen
Wasp	718W	718W	7D bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Valet						
Valet	450R	450R	6D - 6I	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Valet	450R	450R	8C - 8E	475T (Artikel ausverkauft)	7141V,485M	Code anlernen
Valet	519T	519T	2J - 5J	465T / 493C	493C, 484T	Code anlernen
Valet	519T	519T	6A bis heute	493C	493C, 484T	Code anlernen
Valet	519H	519H	5A - 8H	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Valet	519H	519H	8K bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Valet	551R	551R	7G - 9A	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Valet	551R	551R	9B bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Valet	552T	552T	4I bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Valet	554T	554T	Alle	477T, 474T	7141V	Code anlernen
Valet	561T	561T	Alle	Gerät hat keine Fernbedienung	7141V	Code anlernen
Valet	561R	561R	Alle	7141V	7141V	Code anlernen
Valet	562T	562T	Alle	474T	7141V	Code anlernen
Valet	563T	563T	Alle	474T	7141V	Code anlernen
Valet	710T	710A	5J - 6F	493C	493C, 484T	Code anlernen
Valet	710T	710T	6G - 7D	492C	493C, 484T	Code anlernen
Valet	710T	710T	7E bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Valet	711T	711T	2C - 5K	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Valet	711T	711T	7E bis heute	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Valet	712T	712T	2J - 7D	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Valet	712T	712T	4K bis heute	474T	7141V	Code anlernen
Viper						
Viper	Viper ResponderOne	4203V	Alle	7211V	7211V	Code anlernen
Viper	100	410V	Alle	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	100 HF (ESP)	410V	8G bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Viper	130 HV	561V	Alle	473V	7141V	Code anlernen
Viper	150	715V	Alle	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	150 HF	552V	7H - 8L	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	150 ESP	552V	9C bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Viper	160 XV	562V	Alle	474V	7141V	Code anlernen
Viper	160 XVL	562VL	Alle	7641V	7641V	Code anlernen
Viper	200	420V	Bis 2B	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	200	420V	2C - 5J	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	200	122V	0D bis heute	470T	7141V	Code anlernen
Viper	201	201V	Alle	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	210 HV	416V	Alle	474V	7141V	Code anlernen
Viper	211HV	412V	Alle	474V	7141V	Code anlernen
Viper	C 30	430C	2D - 5B	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	300	430V	Bis 2B	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	300	430V	2C - 7E	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	300 HF	430V	7G - 8B (a)	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	300 HF	430V	8B - 9A	471T	7141V	Code anlernen
Viper	PC 300 HF (ESP)	429V	Alle	471T	7141V	Code anlernen
Viper	300+	432V	5L - 7E	493C	493C,484T	Code anlernen
Viper	300+	432V	7F - 8B (a)	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	300+ HF	432V	8B - 9B	471T	7141V	Code anlernen
Viper	330V	427V	Alle	Gerät hat keine Fernbedienung	7141V	
Viper	350 Classic	330V	Bis 2A	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	350 Classic	330V	2B - 4E	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	350 HV	426V	Alle	473V	7141V	Code anlernen
Viper	Responder 350	3305V	Alle	7341V, 7142V	7142V,7342V	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Viper	350+	3105V	Alle	7142V	7142V	Code anlernen
Viper	400	440V	Bis 2C	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	400	440V	2D - 4L	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	450 Classic	340V	Bis 2G	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	450 Classic	340V	2H - 4B	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	500	435V	Bis 2D	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	500	435V	2E - 4C	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	C 50	437C	4C - 5K	493C	493C, 484T	Code anlernen
Viper	C 50	437C	5L - 6C	493C	493C,484T	Code anlernen
Viper	500+	437V	3L - 5K	493C	493C, 484T	Code anlernen
Viper	500+	437V	5L - 7E	493C	493C,484T	Code anlernen
Viper	500 HF(Code Plus)	438V	4D - 7L	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	500 HF	438V	8B bis heute	471T	7141V	Code anlernen
Viper	PC 500 HF (ESP)	439V	7J bis heute	475T	7141V	Code anlernen
Viper	500 NX	436V	5G	492T	492T	Code anlernen
Viper	550 Classic	335V	Bis 2C	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	550 Classic	335V	2D - 4B	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	550 HF	553V	5I - 6J	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	550 HF	553V	7D - 8B	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	550 HF	553V	8D - 9A	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Viper	550 HF (ESP)	553V	9B bis heute	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Viper	560 XV	563V	Alle	474V	7141V	Code anlernen
Viper	571 XV	572V	Alle	487V	7141V	Code anlernen
Viper	591 XV	542V	Alle	479V	479V	Code anlernen
Viper	C 60	445C	2D - 4L	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	600	445V	Bis 2B	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	600	445V	2C - 5E	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	600 Classic	345V	Bis 2A	465T	465T	Leiterbahn kratzen
Viper	600 Classic	345V	2C - 4B	493T	493C	Leiterbahn kratzen
Viper	600 HF (Code Plus)	448V	4L - 6L	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	600 HF (Code Plus)	448V	7A - 8B (a)	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	600 HF	448V	8B - 8L	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Viper	PC 600HF (ESP)	449V	9A bis heute	475Q (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Viper	650 XV	436V	Alle	474V	7141V	Code anlernen
Viper	671 XV	437V	Alle	487V	7141V	Code anlernen
Viper	690 XV	434V	Alle	479V	479V	Code anlernen
Viper	C 70 HF	448C	5E - 6D	491T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	Ultra 700	370V	Bis 2H	493T	493C, 484T	Code anlernen
Viper	Ultra 700	370V	2I - 5C	484T	493C,493C	Code anlernen
Viper	700 HF	371V	6A - 6F	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	700 ESP	379V	Alle	476V	7141V	Code anlernen
Viper	771 XV	567V	Alle	487V	7141V	Code anlernen
Viper	790 XV	554V	Alle	478V (Artikel ausverkauft)	479V	Code anlernen
Viper	791 XV	564V	Alle	479V	479V	Code anlernen
Viper	Ultra 800	380V	Bis 2D	493T	493C, 484T	Code anlernen
Viper	Ultra 800	380V	2D - 5A	484T	493C	Code anlernen
Viper	800 HF	381V	5H - 6H	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	800 HF	381V	6I - 7B	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	800 HF	381V	7C - 7L	485T (Artikel ausverkauft)	485M	Code anlernen
Viper	PC 800 SHF	381V	8B - 8F	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Viper	800 SHF ESP	381V	8G bis heute	475T (Artikel ausverkauft)	7141V	Code anlernen
Viper	850XV	446V	Alle	474V	7141V	Code anlernen
Viper	Ultra 900	390V	Bis 4L	484T	484T	Code anlernen
Viper	1000	3101V	Alle	474V	7141V	Code anlernen
Viper	1002	3102V	Alle	7141V	7141V	Code anlernen
Viper	3000	3201V	Alle	488V, 474V	7141V	Code anlernen
Viper	3002	3202V	Alle	488V, 7141V	7141V	Code anlernen
Viper	4103XV	4103V	Alle	7142V	7142V	Code anlernen
Viper	5000	3301V	Alle	489V, 474V	7141V	Code anlernen
Viper	5002	3302V	Alle	489V, 7141V	7141V	Code anlernen
Viper	5101	4102V	Alle	7153V	7152V, 7251V	Code anlernen
Viper	5301	4202V	Alle	7251V, 7152V	7153V	Code anlernen
Viper	5500	4301V	Alle	7701V	7701V, 7642V (1-Wege)	Code anlernen
Viper	5501	4702V	Alle	7752V, 7652V	7752V, 7652V (1-Wege)	Code anlernen

AMPIRE Ersatzhandsenderliste

Viper	5601	5102V	Alle	7153V	7152V, 7251V	Code anlernen
Viper	5701	5202V	Alle	7251V, 7152V	7153V	Code anlernen
Viper	5900	5301V	Alle	7701V	7701V, 7642V (1-Wege)	Code anlernen
Viper	5901	5702V	Alle	7752V, 7652V (1-Wege)	7752V, 7652V (1-Wege)	Code anlernen
Viper	5902	5902V	Alle	7941V (HD), 7652V (1-Wege)	7941V, 7652V, 7752V	Code anlernen
Viper	7900	5501V	Alle	7541V	7141V, 7141V	Code anlernen