

## TF-NTG5 V-Klasse W447





Zwei Lüftungsdüsen ausbauen und die beiden Schrauben dahinter entfernen





Deckel entfernen und vier Torxschrauben der Bedieneinheit von unten rausschrauben





Bedieneinheit von unten mit den Löchern für die vier Torxschrauben



