

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
ALFA	147		2003 ->		12V	

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus		(+)	Direkt an der Batterie.
Anlasser	Braun	(+)	Am Zündschloss.
Zündung	Orange, 2mm <sup>2</sup>	(+)	Am Zündschloss.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Violett/Gelb, 2mm <sup>2</sup>	(+)	Im Kabelstrang unter der Schwellerleiste der Fahrerseite.
Masse		(-)	Am Chassis.
Türkontakt	Hellblau/Gelb	(-)	Direkt an der Lampe.
Kofferraumkontakt	Braun/Grau	(-)	Direkt an der Kofferraumbeleuchtung. (Diode verwenden!)
Motorhaubenkontakt		(-)	Haubenkontakt installieren.
Blinker	Hellbraun/Schwarz*, Braun/Violett*, Braun/Schwarz**, Braun/Violett**	(+)	*im hellblauen 40-PIN-Stecker am Sicherungskasten, **im schwarzen 40-PIN-Stecker am Sicherungskasten. (Dioden verwenden!) Die Zusatzblinker bitte nicht anschließen!!!
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Hellblau		Im schwarzen 40-PIN-Stecker am Sicherungskasten.
ZV-Schliessen	Rot/Weiß		
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)	Grün/Gelb		Im 32-PIN Stecker mit pinkem Verschluss im Sicherungskasten, Pos. 16 und Pos. 18
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)	Grün		
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF	Grau*, 1mm <sup>2</sup>		*in der Fahrtür am 26-PIN Stecker. **Im Kabelstrang unter der Schwellerleiste der Fahrerseite oder in der Beifahrtür.
Fensterheber RF	Violett/Schwarz**, 1mm <sup>2</sup>		
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
ALFA	147		2003 ->		12V	

<b>Speedpulse</b>				(~)		
<b>Drehzahlsignal</b>				(~)		
<b>Bremslicht</b>						
<b>CAN High</b>						
<b>CAN Low</b>						