

Allgemeine Tips:

Modul : Module unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten	Fahrzeug:
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt	rot
Pluszündung : an KL+15	KL-31/Masse
	schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais 6pol. gelb/hellblauer Verbinder. Kabel 1,5mm. Pos. Nr. 4	rot/schwarz
Benzinpumpenrelais Kabel 1mm im schwarzen Kabelstrang unter der Fußablage (Fahrerseite). Oder im 6pol. Brown/Blauen Verbinder. Kabel 0,75mm Pos. Nr.5	grün/gelb
Zündung KL+15, Unter dem Relasträger, bezeichnet mit "15"	schwarz

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt Oder 6pol. schwarzer Verbinder "1" Diagnose Sockel Unter Armaturenbrett der Fahrerseite. 0,75mm	braun/blau
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter Ggf. Ansteuerung im 5 poligen Kabel unter der Rücksitzbank Fahrerseite, 0,5 mm	weiß/schwarz braun/blau weiß/schwarz
Motorhaube: An vorhandenen Kontakte anschließen. Oder 6pol. hellblau/schwarzer Verbinder, Diagnose Sockel Unter Armaturenbrett der Fahrerseite. 0,75mm	braun/rot

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
Sirene: rot mit Dauerplus KL30 verbinden	Sirene schwarz

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite blauer Stecker Originalkabel in 0,5 mm	AUF ZU	grau/weiß blau/rot
oder: (3) Steuerleitung zur Bidruckpumpe grün/blau unter der Rücksitzbank trennen. Schaltimpuls auf 5 Sek. programmieren. Ggf. Ansteuerung im 5 poligen Kabel unter der Rücksitzbank Fahrerseite. Dann Ansteuerung		-----> Pumpe grün/blau -----> Taster grün/blau
(2) 2 x Masseimpuls Originalkabel in 0,5 mm	AUF ZU	braun/grün 0,5 braun/grau 0,5

Komfortschaltung

1x 14 Sek. Masseimpuls	>> Schließen	rot/braun
------------------------	--------------	-----------

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul erforderlich! (siehe gesonderte Anleitung). Neben der Fußablage-Platte Verkabelung / Hellblau	braun/grau
--	------------

INLINE: Anschluß in der Fahrertür, Kabelbaum vom Stellmotor, Plusgesteuert

Kabel 0,75mm lila/rot
Kabel 0,75mm lila/rot