

Hersteller: **AUDI**  
Baujahr: ab **98**  
Fahrzeugtyp: **TT**

**Allgemeine Tips:**

---

**Modul** : Module unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.  
**Radarsensor** : Im Dachhimmel links neben dem Innenlicht  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

---

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

KL 30/rot  
Masse  
75X

**Unterbrechungen:**

---

**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Zündung** KL+15

schwarz

**Kontakte:**

---

**Türen:** Kabel aus A-Säule, hellbrauner Stecker  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter im Kofferraum links  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

braun/gelb  
grau/blau  
Kabel neu!

**Alarmierung:**

---

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker im Kabelstrang der Lenksäule oder 12-fach Stecker hinter Blinkerstock  
Pin 3+11

schwarz/weiß  
schwarz/grün

**Zentralverriegelung:**

---

Masseimpuls auf der Leitung aus der Fahrertür im 10 pol. Stecker (4 aussen, 6 innen) brauner Kompaktstecker  
Schaltimpuls auf 3,5 Sekunden programmieren.

AUF rot/grau  
ZU violett/grau

**Kofferraumdeckel öffnen: 522T**

---

Kofferraumstellelement im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.