

Baujahr: bis 1988

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: 5er Serie / E 34 Allgemeine

**Tips:**

- Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	<b>Fahrzeug:</b> KL 30
<b>Masse</b>	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	grün

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/gelb
<b>Benzinpumpenrelais</b> (unter der Fahrerfußablage)	grün/violett
<b>Zündung</b> Kl 15	grün

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!	grau
<b>Kofferraum:</b> Im Kabelbaum des Kofferraums. Sperrdioden erforderlich!	rot/weiß
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Unter der Fahrerfußablage am schwarzen Kontaktblock.	blau/grün blau/braun
<b>Hupe:</b> Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	

**Zentralverriegelung:**

(2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	weiß/sw/gelb
Originalkabel in 0,75 mm hinter der Lautsprecher- verkleidung vorne links.	ZU	weiß/rot/gelb

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.