

Allgemeine Tips:**Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.**Stromversorgung:****Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt**Pluszündung** : an KL+15**Fahrzeug:**

KL+30

KL-31/Masse

grün

Unterbrechungen:**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais**Benzinpumpenrelais** (unter der Fahrerfußablage)**Zündung** KL+15

schwarz/gelb

grün/violett

grün

Kontakte:**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt.**Kofferraum:** Im Kabelbaum des Kofferraums.**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

grau

rot/weiß

Kabel neu!

Alarmierung:**Blinkleuchten:** Unter der Fahrerfußablage am schwarzen Kontaktblock.**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

blau/grün

blau/braun

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite

Originalkabel in 0,75 mm hinter der Lautsprecher-
verkleidung vorne links.

AUF

ZU

weiß/sw/gelb

weiß/grün

Komfortschaltung:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!

1x 14 Sek. Plus Impuls -> Schließen

weiß/rot/gelb

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem.
beiliegender Anleitung verkabeln.