

Baujahr: 1992

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

BMW  
5er Serie / E 34

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

- KL+30  
KL-31/Masse  
grün

**Unterbrechungen:**

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb  
**Benzinpumpenrelais** grün/violett  
**Zündung** KL+15 grün

**Kontakte:**

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt Türkontakt  
**Kofferraum:** Im Kabelbaum des Kofferraums. rot/weiß  
**Motorhaube:** Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu!

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im blau/grün  
Kabelstrang der Lenksäule. blau/braun  
**Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupekontakt

**Zentralverriegelung:**

- (2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF weiß/sw/gelb  
Originalkabel in 0,75 mm ZU weiß/grün

**Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

- Komfortmodul (Art.Nr: 3170-3080) erforderlich! ?  
2x \_\_ Sek. Impuls >> Schließen ?

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 3170-3060) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 3170-3050) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.