

Baujahr: 1991

Hersteller:
Fahrzeugtyp:BMW
5er Serie / E 34**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
 KL-31/Masse
 grün

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais violett/weiß
Zündung KL+15 grün

Kontakte:

- Türen:** an der Innenbeleuchtung braun/rot
Kofferraum: Plusgesteuert, unter der Rücksitzbank weiß/rot
 Fahrerseite außen.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im blau/grün
 Kabelstrang der Lenksäule. blau/braun
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

- (2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF blau
 Originalkabel in 0,75 mm ZU weiß
 Rot/grün und rot/blau mit Dauerplus (30) verbinden. Schwarz/blau und schwarz/grün isolieren!

Fensterheber:(Komfortschaltung nicht vorhanden!)

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 3170-3060) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.
 FH VORN links grau/blau Motor
 grau/blau Taster
 FH VORN rechts grün/gelb/grau Motor
 grün/gelb/grau Taster
 Schaltung Massegesteuert FH-Modul Masse (31)

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 3170-3050) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.